



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR 2K Supra A.T.



Производитель: LOBA

Код товара: Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR 2K Supra A.T.

Артикул: 11465

Описание продукта: Двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана, модифицированный керамикой. Обладает очень высокой стойкостью к царапинам, большой эластичностью и высокой устойчивостью к воздействию химикатов.

Ёмкость: Полуматовый 5 кг, 1 кг, матовый 5 кг

Сухой остаток: $32 \pm 1\%$ в смеси

Вязкость: $23 \pm 1s$ в смеси

Степень глянцевоcти: полуматовый (ок. 44*)

матовый (ок. 25*)

Степень глянцевоcти измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$ не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. Отвердитель содержит гексаметилен-1,6-диизоцианат-гомополимер. Соблюдать указания производителя. Хп – может оказывать раздражающее действие.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком $100 - 120 \text{ мл/м}^2$ ($8-10 \text{ м}^2/\text{л}$)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Полная нагрузка через 24 часа

Первичный уход через 3 дня

Промежуточная шлифовка: Использовать перфорированный паd LOBATOOL зерно 180, поскольку следы и царапины от более грубых абразивных материалов будут заметны после нанесения следующего слоя лака. В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3/DD+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки со средним, высоким и экстремально высоким уровнем нагрузки. Напольные покрытия из ПВХ, линолеума, ХВ и не вулканизированного резинового гранулята со средним и очень высоким уровнем нагрузки. Напольные покрытия, покрытые ПУ-лаком в заводских условиях – только по согласованию и рекомендации производителя. Лак не пригоден для токопроводящих и токоотводящих покрытий. Специальные покрытия могут изменять свои сертификационные свойства.

Упаковка: Коробка: 2 x 5 кг

Паллета: 96 x 5 кг

Коробка: 6 x 1 кг

Паллета: 360 x 1 кг

Свойства: - полная нагрузка на покрытие уже через 24 часа!

- непревзойденная устойчивость к появлению царапин (превосходит требования самого высокого класса С стандарта ONORM на 50%*)
- универсальное применение
- очень высокая эластичность
- высочайшая износостойкость и стойкость к воздействию химикатов
- предназначен для помещений с экстремально высоким уровнем нагрузки

Рекомендации по использованию: • Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти

- При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

- Рабочее время смеси составляет 2 часа
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой 2K Supra A.T.

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой 2K Supra A.T.

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и

с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime

- HS GlobaSeal

- PrimaSeal (содержит растворители)

Нанесение на покрытия из пробки: • Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея)

- За один день можно нанести максимум 2 слоя лака

а) Необработанная натуральная пробка:

1. Нанести 3 слоя 2K Supra A.T. валиком
2. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий)
3. Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя

б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях:

1. Соблюдать указания производителей пробковых покрытий
2. Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя 2K Supra A.T. валиком после промежуточной шлифовки

в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои:

1. Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover. Необходимо использовать при этом однодисковую машину с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака
2. Протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать)
3. После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка
4. Нанести 1-2 слоя 2K Supra A.T. валиком

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet