



## Однокомпонентный лак Loba LOBADUR Hybrid A.T.



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Однокомпонентный лак Loba LOBADUR Hybrid A.T.

**Артикул:** 11049

**Описание продукта:** Однокомпонентный водный лак комбинаторного отверждения на основе модифицированных маслом полиуретановых дисперсий. Делает цвет древесины более интенсивным, обладает высочайшей устойчивостью к царапинам.

**Ёмкость:** полуматовый 5 л

**Сухой остаток:** 36 ± 1%

**Вязкость:** 26 ± 1s

**Степень гляцевости:** полуматовый (ок. 45\*)

Степень гляцевости измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

**Расход материала:** При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м<sup>2</sup> (8-10 м<sup>2</sup>/л)

**Инструмент для нанесения:** Валик LOBATool DeLuxe 120

**Время высыхания:** Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов  
Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 10-12 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

**Промежуточная шлифовка:** Перфорированный паd LOBATool зерно 120 или выше, сетка зерно 150 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

**Разбавители:** Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

**GISCODE:** W3+

**Область применения:** Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого. Лак делает цвет древесины более интенсивным, особенно у темных экзотических пород. Благодаря тому, что наряду с процессом образования пленки, типичным для водных продуктов, происходит окислительная реакция отверждения, лак обладает отличными свойствами, в особенности высокой устойчивостью к царапинам. Лак практически не вызывает склеивания кромок у паркетных элементов, что препятствует образованию «блоковых щелей» у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины. Не образует белесых полос при растяжении (в местах стыков паркетных элементов).

**Упаковка:** Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

**Свойства:** - может наноситься без грунтовки на тропические породы древесины

- оптимальный вариант для тропических пород древесины
- не образует белёсых полос при растяжении
- имеет низкий уровень эмиссии и является хорошей альтернативой лакам на растворителях
- превосходит требования к напольным покрытиям по нагрузкам класса С стандарта ÖNORM C 2354 (очень высокая нагрузка)
- оптически схож с лаками на основе искусственных смол
- обладает очень высокой устойчивостью к появлению царапин и воздействию химикатов

**Рекомендации по использованию:** • Тщательно потрясти емкость с лаком

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL
- Наносить лак равномерным слоем. Места, разные по толщине слоя, будут различаться и по цвету
- При нанесении лака на дуб настоятельно рекомендуется использовать грунтовку WS EasyPrime
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям \*
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** Нанесение без грунтовки, напр. на экзотические породы древесины

1. Подготовить основание, нанести валиком Hybrid A.T.
2. Высыхание в течение 4 – 6 часов
3. Нанести валиком Hybrid A.T.
4. Высыхание в течение 10 – 12 часов
5. Промежуточная шлифовка
6. Нанести валиком Hybrid A.T.

За один день можно наносить не более двух слоев лака. Нанесение первого слоя можно заменить нанесением подходящей грунтовки.

Нанесение на дуб\*

1. Подготовить основание и нанести валиком грунтовку

WS EasyPrime

2. Высыхание грунтовки в течение ночи

3. Нанести валиком Hybrid A.T.

4. Высыхание в течение 10 – 12 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком Hybrid A.T.

\* При очень высоком содержании в древесине танинов после нанесения лака могут появиться пятна.

**Пригодные грунтовки:** WS EasyPrime (для дуба)

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet