



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Однокомпонентный лак Loba LOBACURE WS Rush A.T.



Производитель: LOBA

Код товара: Однокомпонентный лак Loba LOBACURE WS Rush A.T.

Артикул: 11611

Описание продукта: Однокомпонентный УФ-отверждаемый водный лак на основе полиуретана для использования непосредственно на объекте. Обладает высочайшей устойчивостью к появлению царапин, большой эластичностью и высокой стойкостью к воздействию химикатов. Отверждение лака происходит с помощью мобильной УФ-лампы.

Ёмкость: 10 л

Сухой остаток: 37%± 1%

Вязкость: 20s ± 1s

Степень глянцевоности: полуматовый (ок. 37)

матовый (ок. 27)

Степень глянцевоности измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 мл/м² (10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Universal Отверждение Мобильная УФ-лампа, например DecoRad® Floormate

Время высыхания: Начало работ по отверждению УФ-лампой минимум через 3 часа

Можно осторожно ходить через 3 часа

Промежуточная шлифовка сразу же после отверждения

Полная нагрузка сразу же после отверждения

*При температуре мин. 20 °С и относительной влажности воздуха макс. 55%, поверхность должна выглядеть равномерно матовой, при замедленном высыхании необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Промежуточная шлифовка: Использовать перфорированный паd LOBATOOL зерно 120 или сетку зерно 120. Нанесение последующего слоя лака возможно только после промежуточной шлифовки.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого. Полная нагрузка на напольное покрытие возможна сразу после отверждения лака.

Упаковка: Паллета: 60 x 10 л

Свойства: - Высочайшая устойчивость к царапинам

- Прекрасная стойкость к воздействию химикатов
- Мгновенное и надёжное УФ-отверждение
- Отсутствие простоев помещения
- Идеальное решение для «горящих объектов»
- После отверждения лака объект сразу же можно сдавать в эксплуатацию

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти емкость с лаком

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL
- Отверждение происходит с помощью мобильной УФ-лампы мощностью ок. 3000 Вт (без выделения озона). Для полного отверждения лака необходима интенсивность излучения минимум 300 мДж/см², которую можно получить, используя, например, лампы DecoRad® Floormate, скорость движения лампы 8 м/мин (показание дисплея 08.0)
- Лак WS Rush подвержен воздействию света, поэтому сразу после использования необходимо плотно закрывать емкость с лаком
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *
- При использовании мобильной УФ-лампы следует соблюдать специальные условия по технике безопасности. Необходимо закрыть доступ посторонним в рабочее помещение, чтобы предотвратить травмы глаз при воздействии УФ-лучей
- Во избежание глазных травм при работе необходимо использовать специальные защитные очки
- Открытые участки кожи необходимо закрыть одеждой

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить

- покрытие и нанести на него грунтовку WS EasyPrime (1 слой валиком)
2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки (1–2 часа)
3. Нанести валиком первый слой WS Rush A.T.
4. Высыхание в течение 3 часов
5. Отверждение с помощью мобильной УФ-лампы
6. Промежуточная шлифовка
7. Нанести валиком второй слой WS Rush A.T.
8. Высыхание в течение 3 часов
9. Отверждение с помощью мобильной УФ-лампы

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для

экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime

Нанесение в комбинации с окрашиванием поверхности:

1. Подготовить покрытие и нанести на него колорант LOBADUR ProColor (нанесение согласно технической информации)
2. Высыхание в течение ночи
3. Нанести валиком грунтовку WS EasyPrime (для цветов ProColor белый и дуб использовать грунтовку PrimaSeal)
4. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки (1–2 часа)
5. Нанести валиком первый слой WS Rush A.T.
6. Высыхание в течение 3 часов
7. Отверждение с помощью мобильной УФ-лампы
8. Промежуточная шлифовка
9. Нанести валиком второй слой WS Rush A.T.
10. Высыхание в течение 3 часов
11. Отверждение с помощью мобильной УФ-лампы

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet