



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Восстановитель твердости древесины BORMA WACHS HOLZHARTER



**Производитель:** BORMA WACHS

**Код товара:** Восстановитель твердости древесины BORMA WACHS  
HOLZHARTER

**Артикул:** BRM-101

**Цвет:** Прозрачный

**Описание продукта:** Готовая к применению смесь быстро сохнущих смол, которые восстанавливают твердость деревянных изделий, поврежденных насекомыми. Материал абсолютно прозрачный, не влияет на натуральный цвет изделия, проникает вглубь дерева; восстанавливая его натуральную твердость, защищая от воздействия агрессивных факторов.

Для применения как внутри так и вне помещений.

**Хранение и транспортировка:** Контейнер следует закрыть после использования. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Материал легко воспламеняется

**Расход материала:** 8/10 кв. м./л

**Инструмент для нанесения:** Предпочтительно кисть, но можно распылением

**Время высыхания:** 4/6 часов при 20°C

**Разбавители:** Ацетон, нитро растворители

**Упаковка:** 0,5 л, 1 л, 5 л.

**Свойства:** Физическое состояние при 20°C - жидкость, активных ингредиентов 15%,

**Рекомендации по использованию:** Изделие должно быть очищено от загрязнений, масел, восков и старых лаковых покрытий. Нанесите небольшое количество материала, равномерно распределив его по поверхности.

Дождитесь полного высыхания, убедившись, что древесные волокна приобрели твердость.

При необходимости можно повторить операцию 2 - 3 раза, с интервалом примерно 30 минут, до получения желаемого эффекта.

После высыхания, нанесите шпаклевку BORMA на нитро основе, отшлифуйте и продолжайте обработку (лакирование, вощение).

При тонировке изделия, краситель следует нанести перед использованием восстановителя твердости.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet